## Samba como grupo de trabajo


Por: John A. Pérez B. ~ 20186748

### Este tutorial es un extracto del siguiente video:

https://youtu.be/t00dw49udso


#### Configuración

Primero instalamos los paquetes de samba, con el comando yum install -y samba\*




firewall-cmd --add-service=samba --zone=public

Luego permitimos el servicio de samba en el firewall con el comando



Abrimos el archivo de configuración que se encuentra en /etc/samba, llamado smb.conf




nuestro grupo de trabajo

En el archivo de configuración definimos el nombre de nuestro grupo


de trabajo con la opción workgroup, asignamos el nombre con el que

aparecerá el servidor en la red con la opción netbios name, y en hosts

allow definimos la red desde donde se permite la conecciones a




Ejecutamos el comando **testparm** para verificar que todo se haya configurado correctamente



contraseña lo agregamos a los usuarios permitidos en samba con smbpasswd -a [usuario], y luego lo habilitamos con smbpasswd -e [usuario]

Agregamos un nuevo usuario con adduser, y luego de definir una




Con chcon -Rt samba\_share\_t [directorio] permitimos que el usuario


pueda usar el directorio como directorio compartido por samba, y con

chmod [permisos] [directorio] colocamos los permisos para cada

grupo de usuarios




Luego iniciamos los servicios con **systemctl start smb nmb**, y lo habilitamos para iniciar con el sistema con **systemctl enable smb nmb** 




# Agregando nuestro cliente al grupo de trabajo


En mi pc damos clic derecho y luego clic en propiedades




Luego damos clic en cambiar configuraciones




En la ventana que nos aparece damos clic en cambiar, dentro de la opción renombrar este computador o cambiar de dominio o grupo de trabajo




En grupo de trabajos colocamos el nombre del grupo que definimos antes en el archivo de configuración



Una vez aceptemos los cambios se nos pedirá reiniciar el computador para aplicarlos




Al dirigirnos a red deberíamos ver un nuevo dispositivo con el nombre de la **netbios** que asignamos en el archivo de configuración de samba







colocamos las del usuario que habíamos creado

Al iniciar se nos pedirán las credenciales de usuario, por lo que



Ya si queremos podemos acceder a los archivos del usuario al que accedimos, los cuales se almacenan en el servidor. En el caso de establecer los permisos correspondiente también podremos editarlos






máscara del directorio

Si queremos compartir otro directorio usamos la misma sintaxis de

samba simplemente colocamos el nombre entre corchetes, luego

colocamos un comentario, la dirección del directorio, los usuarios con

permiso para escribir y creamos una máscara para luego definir la





Al actualizar el directorio principal deberíamos ver el directorio que acabamos de compartir

